



## Tipps, um Energie zu sparen Enerji tasarrufu tavsiyeleri

Mit klimafreundlichem Strom aus Sonne, Windkraft, Biomasse und Wasserkraft entstehen keine Treibhausgase.

Achten Sie beim Kauf von Elektrogeräten auf die Effizienzklassen. Dabei steht A für die sparsamsten Geräte und G für reine Verschwendung.

Nutzen Sie abschaltbare Steckdosenleisten, die es Ihnen ermöglichen, Fernseher, Stereoanlage oder Drucker den «Saft» abzudrehen.

Verwenden Sie beim Erwärmen immer einen Deckel. Kochen ohne Topfbedeckung kostet 4 Mal so viel Energie wie mit Deckel.

Gebrauchen Sie Waschmaschine und auch Spülmaschine nur, wenn sie voll beladen sind. Verzichten Sie auf zu heißes Waschen, Vorwäsche und Wäschetrockner.

Güneş, rüzgar, organik enerji kaynakları ve su enerjisi gibi iklim dostu enerji kaynakları sera gazlarına neden olmaz.

Elektrikli eşya alırken enerji sınıfına dikkat ediniz. Enerji sınıfı A en tasarruflu cihaza, enerji sınıfı G de en çok israf yapan cihaza işaret etmektedir.

Portatif priz alırken açıp kapama düğmesi olanlarını tercih ediniz. Düğmeyi kapatarak prize bağlı cihazları ceryandan tamamen kesebilirsiniz.

Su v.s. ısıtırken kullandığınız kabın kapağını kapatınız. Kapaksız pişirilen yemekler kapaklı pişirilen yemeklere göre 4 kat daha fazla enerji harcar.

Çamaşır ve bulaşık makinalarını sadece tam kapasite doluyken çalıştırınız. Ön yıkama yapmamaya, gerekmedikçe kaynar su kullanmamaya özen gösteriniz. Çamaşır kurutma makinesi kullanmayınız.

Ein Projekt des

Kooperationspartner

Gefördert durch